



®

cz

## Vysokotlaký horkovodní čistící přístroj



# 635



DIN EN  
ISO 9001



made  
in  
Germany

### Návod k obsluze

Před uvedením do provozu  
přečtěte a dodržujte  
bezpečnostní pokyny



# *Popis*

## Vážený zákazníku

Chtěli bychom Vám poděkovat a zároveň blahopřát ke koupi vysokotlakého horkovodního čistícího přístroje.

Abychom Vám usnadnili zacházení s tímto přístrojem, seznámíme Vás na následujících stranách s jeho funkcí a obsluhou.

Přístroj Vám pomůže na profesionální úrovni při veškerých čistících úkonech, např. při čištění:


- |                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| - fasád                               | - ozidel všech druhů | - nádob, nádrží      |
| - dlaždic pro cesty                   | - stájí, chlévů      | např.: potravinářský |
| - při odstraňování starých barev atd. | - strojů             | průmysl              |

Technické údaje	therm 635
Pacovní tlak	30 - 135 barů
Přípustný přetlak	150 barů
Vodní výkon <sup>(*)</sup>	max. 630 l/h-10,5 l/min
Teplota vypouštěné vody	max. 80 °C
Přezkoušen parní stupeň	max. 150 °C
Vysokotlaká hadice s buben navij. hadice	10 m 20 m
Spotřeba topného oleje	3,5 kg/h - topný olej EL (DIN 51 603)
Proud odpadních spalin	
Hodnoty elektrického napojení: odběr výdej	230V / 50Hz / 14,5A P1: 3,1 kW P2: 2,3 kW
Hmotnost	220 kg
Rozměry bez navijáku	800 x 1200 x 1050
Hladina hluku podle DIN EN ISO 3744 + 31200 (vrtaženo na pracovišti)	86 dB
Vibrace na proud. trubici	
Zpětný náraz na proud. trubici	cca. 20 N
Točivý moment	cca. 22 Nm (předpokládaná délka)

Přípustné odchylky v číselných hodnotách ±5% podle jednotkového listu VDMA 24411.

# *Popis*

## Konstrukce a funkce




- 15 Hlavní vypínač (přístroj ZAP - VYP)  
 16 Stručný návod k obsluze  
 17 Manometr

- 18 Termostat  
 18.1 (Hořák ZAP - VYP) zapalování  
 19 Dávkovací ventil čistícího prostředku

# Popis

## Vodní systém

Voda vtéká do vodní nádrže. Plovákový ventil reguluje přívod vody. Následně je voda od vysokotlakého čerpadla přiváděna pod tlakem do bezpečnostní proudové trubice. Tryskou na bezpečnostní proudové trubici se vytváří vysokotlaký vodní paprsek (proud).



## Čistící a ošetřovací prostředky

Vysokotlaké čerpadlo může nasávat zároveň i čistící nebo ošetřovací prostředky a mísit je s vysokotlakým vodním paprskem. - Čistící prostředek musí mít neutrální hodnotu pH (7-9).





**Otevřete dávkovací ventil pouze tehdy, když je chemické síto ponořeno do kapaliny.**

**Je nutné dbát předpisů pro ochranu životního prostředí, vodních toků a pro odstraňování odpadu.**

## Bezpečnostní zařízení a zařízení pro regulaci tlaku

Tlakový ventil umožňuje plynulé nastavení množství a tlaku vody.


Bezpečnostní ventil chrání přístroj před nepřípustně vysokým přetlakem a je konstruován tak, že jej není možné nastavit na tlak vyšší než je přípustný provozní tlak. Nastavovací matice jsou zapečetěny lakem.



Jako přídavné bezpečnostní zařízení proti přehřátí se v komoře s hořákem nachází teplotní čidlo. To vypíná motor hořáku, zážehový transformátor a magnetický ventil, jakmile teplota spalin přesáhne 250°C.

Tlačítko pro odjištění teplotního čidla se nachází na konzole na spalovací komoře pod zážehovým transformátorem.

Přístroj musí být cca 15 minut vypnut z provozu, než je možné stisknout tlačítko pro odjištění teplotního čidla. Při opakovaném vypnutí motoru teplotním čidlem se spojte se zákaznickým servisem.




**Výměna, opravy, nové nastavení a zapečetění smějí provádět pouze zaškolení odborníci.**

# Popis

## Spínač ochrany motoru

Motor čerpadla je chráněn ochranným vypínačem proti přetížení. Pokud k přetížení dojde, vypne tento vypínač motor čerpadla. Jestliže není modrý knoflík nastaven na „Automatické uvedení do původního stavu, musí být stlačen rukou. Při opakovaném vypínání motoru ochranným vypínačem odstraňte příčinu poruchy.



Výměnu a zkušební práce mohou provádět pouze zaškolení odborníci.

## Proudová trubice se stříkací pistolí



Stříkací pistole umožňuje provoz přístroje jen se stlačenou pojistnou spouští pistole.

Stlačením spouště se stříkací pistole otevře. Tekutina je potom doprováděna k trysce. Zde se vytváří tlak, který vzápětí dosáhne hodnoty zvoleného pracovního tlaku.

Uvolněním spouště se stříkací pistole uzavře a tím se zabrání dalšímu vystupování tekutiny z proudové trubice.

Tlakový ráz při uzavření pistole otevře tlakový regulační ventil v přístroji. Čerpadlo zůstane zapnuto a čerpá s redukovaným přetlakem v uzavřeném okruhu. Otevřením pistole se tlakový regulační ventil uzavře a čerpadlo čerpá se zvoleným pracovním tlakem k proudové trubici.

Jakmile je práce s Vaším přístrojem **Kräntle therm** ukončena nebo byla-li práce přerušena, musí být západková páčka sklopena (1). Tím je zabráněno nechtěnému stisknutí spouště.



Stříkací pistole je bezpečnostní zařízení. Oprav mohou provádět pouze zasvěcení odborníci. Jako náhradní díly je možné použít pouze součástky povolené výrobcem.

# Popis

## Termostat

Termostat reguluje teplotu střikající vody.

Po zapnutí přístroje se v obou ukazatelích objeví po dobu ca. 1 vteřiny „888“ jako test funkčnosti ukazatelů.

Termostat mimoto kontroluje pomocí plovákového spínače minimální množství paliva v nádrži. Při poklesu pod minimální množství, termostat olejový hořák vypne a bliká upozornění „OIL“ na ukazateli požadované teploty (poz. 1). Objeví-li se na horním displeji přístroje „FLA“, jde o poruchu při spalování.

**Termostat má dva modusy provozu:**

### 1. Modus teploty

Tento modus je vždy aktivovaný při zapnutí přístroje nebo může být zvolen tlačítkem „°C“ (poz. 5). Červená světelná dioda nad tlačítkem „°C“ a vedle ukazatele požadované teploty se rozsvítí.

Požadovaná teplota se nastavuje dvěma tlačítky (+/-, poz. 3+4), a hodnota se objeví na horním displeji (poz. 1).

Stlačí-li se jedno z tlačítek déle, dá se požadovaná teplota nastavit rychleji a to v krocích vždy po 5°C.

Poslední nastavená požadovaná hodnota zůstane i po vypnutí přístroje uložená v paměti a po opětném zapnutí je okamžitě k dispozici.

Momentánní teplotu rozprašování ukazuje spodní displej (poz. 2).


### 2. Modus procenta

Tento modus se aktivuje zmáčknutím tlačítka „%“ (poz. 6). Žlutá světelná dioda nad tlačítkem „%“ se rozsvítí, ta vedle ukazatele požadované teploty bliká.

Při regulování teploty v běžných vysokotlakých horkovodních čistících přístrojích jakož i zde v tomto *modu teploty* je teplota vody na výstupu topení měřena a podle obsluhou nastavené žádané teploty se topení zapíná nebo vypíná. Kvůli velkému množství vody v ohřívací spirály trvá dlouho, než senzor teploty zaregistrouje, že se hořák zapnul a žádaná teplota je již dosažena, t.zn. že teplota stoupá daleko nad žádanou hodnotu popř. klesne daleko pod žádanou hodnotu.

Díky novému *modu procenta* obsluha již nenastavuje žádanou teplotu, nýbrž určí pomocí tlačítek „+“ a „-“ (poz. 3+4) dobu v procentech, po kterou je topení zapnuto (100% odpovídá max. teplotě). Nyní musí být výsledek nastavení zkontrolován ukazatelem skutečné teploty. Není-li žádaná teplota dosažena, musí se procentuální hodnota zvýšit.

Tím, že se nastavuje topná doba v procentuálních hodnotách, je teplota vysokotlakého proudu ve velice úzkém rozsahu držena konstantně. Také v modu procenta zůstává po vypnutí přístroje poslední nastavená hodnota uložená v paměti.



# Popis

## Výměník tepla

Ohřívací spirála: 34 m dlouhá - obsah: 5 l vody - tepelný výkon: 70 kW

Výměník tepla je ohříván vysokotlakým dmýchacím hořákem.

Ventilátor (1) nasává chladný čerstvý vzduch spodní stranou přístroje a vytlačuje jej mezi vnějším pláštěm (2) a vnitřním pláštěm (3) vzhůru. Přitom se čerstvý vzduch předeohřívá a vnější pláště výměníku tepla ochlazuje.

Takto předeohřátý vzduch je protlačován směšovacím zařízením (4). Zde je přes trysku (5) vstřikováno jemně rozprášené palivo a smícháváno se vzduchem.


Elektrody (6) umístěné dole potom směs paliva a vzduchu zapálí.

Plamen hoří směrem odshora dolů, obrací se a horký plyn proudí podél ohřívací spirály (7) znova vzhůru. V prostoru pro spaliny se shromažďují spálené plyny a vystupují komínkem (výfukem) (8) ven.

Voda je protlačována vysokotlakou pumpou ohřívací spirálou. Tato je - tak jak bylo popsáno - ohřívána proudícím horkým plynem.

Čerpadlo (9) nasává olej přes filtr (10) a dopravuje jej ke vstřikovací trysce (5).

Přebytečné množství paliva protéká ihned zpět do nádrže. Tlak oleje cca. 10 barů je indikován na manometru pro palivo (11).




# Bezpečnostní pokyny


## Blokovací brzda

Kräntle therm je vybaven zajišťovací blokovací brzdou, která zabraňuje pohybu přístroje na nerovném povrchu.

Při práci s přístrojem brzdu vždy zablokujte!!!




**brzda je zablokována**



**brzda je uvolněna**

Chcete-li změnit směr pohybu vysokotlakého čistícího stroje, nakloňte jej tlakem na nožní opěrku a současným tahem za obloukový držák stroje k sobě.



Potom můžete pootočením pohyb čistícího stroje zvoleným směrem změnit.

## Bezpečnostní pokyny



**POZOR!!!**

Z bezpečnostních důvodů přepněte hlavní vypínač po ukončení mytí do polohy "0" (= oddělení od sítě).

Při započetí mycího procesu nechte vysokotlaký proud směřovat po dobu alespoň 30 sekund mimo objekt, který má být čištěn.

Je totiž možné, že obsah vody ve spalovací komoře (cca 5 l) se během doby nepoužívání přístroje zbarvil.

# Bezpečnostní pokyny

## Bezpečnostní pokyny

### POZOR!!!



Při všech servisních pracech musí být přístroj elektricky oddělen (odpojen) od elektrické sítě. Hlavní vypínač musí být v poloze "0" a zástrčka přívodu elektrického proudu vytažena ze zásuvky.


Neuvádějte přístroj do chodu, pokud jsou elektrická vedení nebo jiné, z hlediska bezpečnosti důležité díly (např. přetlakový ventil, vysokotlaká hadice, stříkací zařízení atd.) defektní.

Přístroj smí provozovat pouze osoby, které jsou s jeho ovládáním dobře seznámeny.

- Nenechte přístroj nikdy v provozu bez dozoru.
- Vystupující proud vody může být nebezpečný. Nesměrujte jej proto nikdy na lidi nebo zvířata, elektrická zařízení nebo na přístroj samotný.
- Neobracejte přístroj nikdy proti elektrickým zásuvkám.
- Vnitřní díly přístroje a kovové díly pistole a proudové trubice jsou při provozu s horkou vodou horké. Nechte během provozu poklopy přístroje zavřené a nedotýkejte se žádných kovových částí na pistoli nebo proudové trubici.
- S vysokotlakým čističem nesmí pracovat děti.
- Kabel nepoškodte a nenechte neodborně opravovat.
- Hadici pro vysoký tlak netahejte se zauzleními nebo ohyby. Dbejte na to, aby hadice nebyla poškozena dotykem s ostrými hranami.
- Obsluhující personál musí používat předepsané ochranné oblečení a pomůcky, např. vodotěsný oblek, gumové holínky, ochranné brýle, vhodnou pokrývku hlavy apod. Je zakázанé používat přístroj v přítomnosti jiných osob, pokud tyto osoby nejsou chráněny příslušným ochranným ošacením.
- Vysokotlaký proud vody může vyvolat vysokou hladinu hluku. Pokud tato hladina hluku překročí přípustné hodnoty, musí obsluhující personál a osoby, které se poblíž nalézají, používat vhodnou ochranu sluchu.
- Vystupující vysokotlaký proud vyvolává zpětný ráz a při odvinuté proudové hadici navíc točivý moment. Držte proto pistoli pevně oběma rukama. (viz strana 2)
- **Otvor pro výstup spalin na horní straně přístroje neuzavírejte.** Nenaklánějte se nad tento otvor a nesahejte dovnitř. **Vystupující odpadní plyny jsou velmi horké!**
- Neupínejte spouštěcí páčku pistole při provozu na pevně. Sklopte pojistnou západku pistole po každém použití, aby se zabránilo nechtěnému spuštění.
- Materiály, které obsahují azbest nebo jiné zdraví škodlivé látky, nesmí být vysokotlakým čističem otryskávány.
- Nenasávejte nikdy kapaliny obsahující rozpouštědla jako jsou ředitla laků, benzín, olej nebo podobné kapaliny. **Dbejte pokynů výrobce týkajících se přídavných látek!** Těsnění v přístroji nejsou odolná proti rozpouštědlům! Rozprašovaná mlha z rozpouštědel je vysoko vznětlivá, výbušná a jedovatá.


# **Bezpečnostní pokyny**

- Přístroj nesmí být umístěn a používán v prostorách ohrožených ohněm nebo explozí. Přístroj nesmí být používán pod vodou.
- Při spalování je potřebný vzduch a vznikají odpadní spalinu. Jestliže je přístroj používán v uzavřených prostorách, je nutné dbát na bezpečné odvádšní odpadních plynů a zajistit dostatečné větrání.
- Používejte pouze topný olej (DIN 51 603) nebo naftu (DIN EN 590). Použitím jiných paliv může dojít ke vzniku vysoce rizikových jevů (exploze).
- Nikdy nemirte vysokotlaký proud na sebe nebo jiné osoby, chcete-li vycistit ošacení nebo obuv.




**Pozor na zpětný ráz -  
upozornění na  
straně 2!**


**Blokovací pojistku po každém  
použití sklopte, abyste  
znemožnili neúmyslé  
stříkání!**




# **Toto je zakázáno !**



**Vodní proud  
nesměrujte nikdy  
na lidi nebo zvířata!**




**Kabel nepoškozujte  
nebo neodborně  
neopravujte!**




**Vysokotlakou hadici  
netahejte se  
smyčkami nebo  
zlomy!  
Hadici nepřetahujte  
přes ostré hrany!**


# **Toto je zakázáno !**



**Děti nesmějí s  
vysokotlakým  
přístrojem pracovat!**



**Přístroj neostříkujte  
vodním paprskem  
(proudem) nebo  
proudem s vysokým  
tlakem!**



**Proud (paprsek)  
vody nesměrujte na  
zásuvky elektrického  
vedení!**

# **Uvedení do provozu**

## **Napojení elektropřívodu**

Napětí udané na typovém štítku musí souhlasit s napětím zdroje proudu.



**Přístroj je dodáván s připojovacím kabelem opatřeným sít'ovou zástrčkou.**

**Zástrčka musí být zasunuta do zásuvky instalované podle předpisů s napojením na ochranný vodič a ochranným spínačem (proudovým chráničem) FI 30 mA. Zásuvka musí být se strany sítě zajištěna jističem 16 A se zpožděnou charakteristikou**

Při použití prodlužovacího kabelu musí být tento opatřen ochranným vodičem, který je podle předpisů spojen na zasouvacích spojích. Jednotlivé žíly prodlužovacího kabelu musí mít minimální průřez 1,5 mm<sup>2</sup>. Zasouvací spoje musí být provedeny jako odolné proti střikající vodě a nesmí ležet na vlhké půdě (při délce prodlužovacího kabelu nad 10 m je minimální průřez 2,5 mm<sup>2</sup>).



### **POZOR!**

**Příliš dlouhé prodlužovací kabely způsobují snížení napětí a tím provozní poruchy. Při použití kabelového navíjecího bubnu musí být kabel vždy zcela odtočen.**

## **Krátký provozní návod**

Tento návod je uveden také na přístroji.

1. Našrouubujte na přístroj vysokotlakovou hadici se stříkací pistoli.
2. Napojte přístroj na přívod vody a otevřete vodovodní kohout.
3. Zajistěte napojení na elektrický proud.
4. Zapněte přístroj při otevřené stříkací pistoli a započněte s mycím procesem.  
**Jestliže chcete systém odvzdušnit (při chvění přístroje), otevřete a zavřete vícekrát po sobě pistoli.**
5. Provoz přístroje jako čističe studenou tlakovou vodou:  
**Zapalování je v poloze "AUS" (vypnuto) - "Požadovaná teplota" termostatu na 0 °C.**
6. Provoz přístroje jako čističe teplou tlakovou vodou:  
**Zapalování je v poloze "EIN" (zapnuto)**
7. Při použití jako cistice teplou tlakovou vodou:  
**Predvolba teploty vody nebo doby, po kterou je topení zapnuto, pomocí termostatu (min. 40° C). (viz strana 6)**

## **Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení**

Vedení vysokotlaké hadice a stříkací zařízení, které patří k vybavení přístroje, jsou vyrobena z vysoké kvalitního materiálu a jsou přizpůsobena provozním podmínkám přístroje a podle předpisů také označena.



**Jako náhradních součástek lze použít pouze výrobcem schválené a podle předpisů označené konstrukční díly. Hadicová vedení vystavená vysokému tlaku a stříkací zařízení je nutné napojit s těsností odolávající vysokému tlaku. Hadicová vedení vedoucí vysoký tlak nesmí být přejeta vozidlem, nadměrně natahována nebo kroucena. Hadicové vedení vedoucí vysoký tlak nesmí být přetahováno přes ostré hrany; jinak zaniká záruka.**


# ***Uvedení do provozu***

## **Uvedení do provozu**

- Stroj zajistěte blokovací brzdou.



- Otevřete pravý kryt přístroje (bez komínku)
- Naplňte nádrž na palivo před uvedením do provozu lehkým topným olejem.



- a zkontrolujte stav oleje vysokotlakého čerpadla.  
Neuvádějte přístroj do chodu, pokud není na kontrolní měrce vidět olej. V případě potřeby olej doplňte. Viz str.18



**Používejte pouze topný olej EL (DIN 51 603) nebo naftové palivo.**  
**Nevhodná paliva, jako je např. benzín, nesmí být používána (nebezpečí výbuchu).**

## **Napojení přívodu vody**

Napojte přístroj pomocí vodní hadice o průměru min. 1/2" na vodovodní kohout a kohout otevřete (předřazený tlak v rozmezí 2 - 10 barů).

Nádrž na vodu v přístroji se naplňuje. Zabudovaný plovákový ventil přívod vody uzavře, když je nádrž na vodu plná.

Používejte pouze čistou vodu!

### **POZOR !**

Dbejte předpisů podniku, který Vás zásobuje vodou.

Stroj nesmí být podle normy DIN 1988 napojen bezprostředně na veřejnou síť pitné vody.

Krátkodobé napojení je ale podle DVGW (Německý svaz plynového a vodního oboru - Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches) přípustné, pokud je v připojovacím vedení zabudováno zařízení bránící zpětnému toku s provětráváním potrubí (Kränzle, objed. číslo 410 164).

Také napojení přes další člen je přípustné pomocí volného výtoku podle normy DIN 1988, díl 4 - např. použitím nádoby s plovákovým ventilem.

Bezprostřední napojení na vodní síť, která není určena pro zásobování pitnou vodou je přípustné.

# Uvedení do provozu

## Napojení na vysoký tlak

Spojte vysokotlakou proudovou trubici s ruční pistolí.


Odvíňte vysokotlakou proudovou trubici tak, aniž by vznikly smyčky, a spojte ji s ruční stříkací pistolí a přístrojem.



**Dbejte na to, aby byla všechna čroubová spojení tlakově těsná. Prosak na pistoli, vysokotlaké hadici nebo bubnu pro navíjení hadice musí být ihned odstraněn. Prosak vede ke zvýšenému opotřebení.**

## Napojení elektropřívodu

- Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač (1) v poloze vypnuto (poloha "0").




Spojte napojovací síťový kabel se zásuvkou pro přívod elektrického proudu, která je zapojena podle předpisů a vybavena napojením na ochranný vodič a ochranný spínač FI pro chybový proud 30 mA. Zásuvka musí být se strany sítě vybavena lištičem 16 A.

- Vypněte zapalování. Kolíbkový vypínač (1A) přepněte do polohy „0“.
- Nastavte zpětný ventil (4) na maximální tlak (viz strana 4) a uzavřete ventil pro čistící prostředky.
- Otevřete pistoli a zapněte hlavní vypínač.

Vysokotlaké čerpadlo nyní vytlačuje vzduch z vedení, po krátkém čase se tvoří vysokotlaký proud a rychle se dosáhne hodnoty pracovního tlaku.

(Pistoli vícekrát zavrít a otevřít)



## Nastavení tlaku

Pomocí tlakového ventilu (4) umístěného přímo na hlavě čerpadla můžete nastavit pracovní tlak.



**Přístroj je vybaven systémem Total-Stop. Jestliže zůstane pistole déle než 20 sekund uzavřena, přístroj se automaticky vypne. Po 20 minutách se přístroj dostane do polohy bezpečnostního vypnutí a musí být pomocí hlavního vypínače znova nastartován. Při opětovném otevření pistole přístroj automaticky znovu startuje, pokud je otevřen hlavní vypínač.**

# **Uvedení do provozu**

## **Použití jako čističe studenou vodou pod vysokým tlakem**

- Nechte zapálování v poloze "AUS" (vypnuto). Kolíbkový vypínač (1A) přepněte do polohy „0“.
- Začněte s čistícím procesem.

## **Použití jako čističe horkou vodou pod vysokým tlakem**

- Nastavte dobu zapnutí na termostatu (viz strana 6) požadovanou teplot. Min. 40 °C a nastavte zapálování v poloze "EIN" zapnuto (Kolíbkový vypínač). Olejový hořák začne pracovat. Voda se ohřívá a teplota se ustálí na hodnotě, kterou jste udali.

***Pri vysokotlakém provozu (více než 30 baru) nesmí teplota být vyšší než 90 °C.***

## **Nastavení pro tvorbu páry**

K dosažení hodnot potřebných pro vznik páry, tzn. více než 90°C teploty vody otevřete pravý kryt pouzdra přístroje (viz strana 14) a regulujte tlak resp. množství vody pomocí ručního kolečka (4) směrem dolů a zvolte pomocí termostatu zvolenou teplotu do hodnoty max. 150°C. U přístrojů s bubnem pro navinutí hadice musí být vysokotlaká hadice vždy zcela odvinuta.

***Pri provozu párou nesmí tlak být vyšší než 30 baru.***

## **Použití s čistícími prostředky**

- Čistící prostředek musí mít neutrální hodnotu pH (7-9).
- Vyčkejte, až čerpadlo vytlačí vzduch z vedení.
- Zasuňte chemické síto do nádoby s čistícím prostředkem.
- Otevřete ventil pro čistící prostředky. Čerpadlo nyní nasává čistící prostředky a míší je s proudem vysokého tlaku.
- Nastavte požadovanou koncentraci čistících prostředků.
- **Po ukončení pracovního procesu s čistícím prostředkem otočte otočný knoflík zpět do polohy „0“.**
- **Při používání vysokotlakého čistícího přístroje s otevřeným ventilem určeným pro dodávání chemických prostředků, aniž by tyto postředky byly přístroji dodávány, nasává čerpadlo vzduch. Na škody, které tímto způsobem na čerpadle vzniknou, se nevztahuje záruka.**

***Dbejte předpisů výrobce přídavných prostředků (např. předpisů pro ochranné vybavení a předpisů pro odpadní vody). Používejte pouze přídavné prostředky, které jsou pro použití s vysokotlakým čistícím prostředkem připuštěny. Použití jiných přídavných prostředků může negativně ovlivnit bezpečnost přístroje.***



***Abyste šetřili životní prostředí a vlastní finanční prostředky, doporučujeme Vám zacházet s čistícími prostředky úsporně. Dbejte prosím pokynů výrobců čistících prostředků.***

***Po použití čistících prostředků přístroj s otevřenou pistolí cca 2 minuty propchláhuje.***

# Vyřazení z provozu

## Vyřazení z provozu

- Vypněte hlavní vypínač (poloha "0").
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Uzavřete přívod vody.
- Nechte pistoli otevřenou tak dlouho, až se tlak sníží na nulu.
- Uzavřete a zajistěte pistoli.
- Odšroubujte vodní hadici.
- Uvolněte spojení vysokotlaké hadice a pistole a odšroubujte vysokotlakou hadici od přístroje (u přístrojů bez bubnu pro namotání hadice.)

## Ochrana proti mrazu

Přístroj je za normálních okolností po provozu částečně naplněn vodou. Proto je nutné učinit zvláštní opatření, která by chránila přístroj proti účinkům mrazu.

### **- Přístroj dokonale vyprázdněte**

Oddělte k tomu přístroj od zdroje vody a vypněte zapalování. Zapněte hlavní vypínač a otevřete pistoli. Čerpadlo nyní vytlačuje zbývající vodu z ohřívací spirály. Nenechte ale přístroj v chodu bez vody déle než jednu minutu.

### **- Naplňte přístroj mrazuvzdorným prostředkem.**

Při delších provozních pauzách (zvláště přes zimu) se doporučuje, aby byl přístroj pro pláchnut mrazuvzdorným prostředkem. Naplňte za tímto účelem vodní nádrž nemrznoucí kapalinou a zapněte přístroj bez zapalování (kolébkový vypínač přepněte do polohy „0“). S otevřenou pistoli potom vyčkejte, až začne nemrznoucí prostředek vycházet z trysky.

**Nejlepší ochranou proti mrazu ale stále zůstává  
uložení přístroje na místě, které je chráněno proti mrazu.**

# Ošetřování a údržba

## Ošetřování a údržba

Ošetřování a údržba jsou nutné pro uchování výkonnosti a bezpečnosti Vašeho přístroje, aby tak bylo možné co nejdelší dobu s potěšením používat.



### **POZOR!!!**

**Před prováděním prací na stroji vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky!**  
**Používejte pouze originální náhradní díly firmy Kränzle.**

### **Co je nutné provádět!**

#### **- týdně nebo po cca 40 provozních hodinách**

- Zkontrolujte tlak oleje vysokotlakého čerpadla.

Uvolněte červenou olejovou zátku na vysokotlakém čerpadle a vytáhněte ven olejovou měrku.

Pokud je stav oleje příliš nízký, doplňte olej do té výše, až se jeho hladina nachází mezi oběma značkami na olejové měrce.

Jestliže má olej šedivé nebo bělavé zabarvení, je nutné jej vyměnit. Likvidaci oleje provedte podle platných předpisů.

- Kontrolujte filtr před plovákovým ventilem na nádrži na vodu a filtr pro palivo před magnetickým ventilem. V případě potřeby filtr vyčistěte.

#### **- jednou za rok nebo po cca 500 provozních hodinách**

- Zbavit vyhřívací spirálu usazenin síry a sazí.
- Přezkoušet olejový hořák a zážehové zařízení.

Olejovou trysku, olejový filtr, magnetický ventil a síto vyčistit, zapalovací transformátor, zapalovací kabel a elektrody vyčistit případně nastavit, defektní díly vyměnit.

- Výměna oleje

# Ošetřování a údržba

## Výměna oleje

Použijte hadici (1), která je napojena na otvor pro vypouštění oleje, z vnitřní strany přístroje. Otevřete červenou zátku otvoru pro napouštění oleje na vrchní straně černého pouzdra na olej. Otevřete uzavírací čepičku na konci hadice. Nechte olej vytéci do záhytné nádrže a podle příslušných předpisů jej zlikvidujte. Konec hadice potom uzavřete.

Naplňte nádrž novým olejem tak, jak je výše uvedeno. 1



## Prosak oleje


Při unikání oleje vyhledejte ihned nejbližší servisní zákaznickou službu (prodejce). (Škody na životním prostředí, poškození převodu, ztráta záruky.)




Druhy oleje: Formula RS von Castrol - Objem oleje potřebný k naplnění: 1,0 l

## Nastavení zapalovacích elektrod

Aby bylo zajištěno bezvadné zapalování, musí být pravidelně kontrolováno nastavení zapalovacích elektrod.



Zkontrolujte vzdálenost v mm.



## Zařízení (nádrž) na palivo

Palivo může obsahovat znečišťující částečky, případně mohou při plnění palivem vniknout do nádrže nečistoty nebo voda. Kontrolujte proto pravidelně, zda v nádrži nejsou nečistoty. Podle potřeby nádrž vyčistěte.

Vyprázdněte nádrž s palivem vypouštěcím šroubem na spodní straně nádrže.

Vyčistěte důkladně nádrž a vedení paliva a dbejte na kapky vody na vnitřní straně nádrže, neboť tyto musí být také odstraněny. Vypouštěcí šroub opět uzavřete.



**Čisticí prostředky a znečištěné palivo zlikvidujte podle příslušných předpisů.**

# Ošetřování a údržba

## Odvápnění vyhřívací spirály

Zavápněné přístroje spotřebují zbytečně mnoho energie, protože voda se ohřívá pomalu a přetlakový ventil vypouští část vody zpět do vnitřního oběhu čerpadla.

**Zavápněné přístroje tedy poznáte podle zvýšeného průtokového odporu potrubních vedení.**

Průtokový odpor potrubního vedení zkontrolujete tím, že vysokotlakou průtokovou trubici od pistole odšroubujete a přístroj zapnete. Z pistole vystupuje plný proud vody. Pokud nyní manometr ukazuje tlak vyšší než 25 barů, musí být stroj odvápněn.

**Odvápňovací prostředky jsou žíravé!**

**Dbejte předpisů pro použití a bezpečnostních předpisů pro ochranu zdraví. Používejte ochranné oblečení a pomůcky, které zabrání dotyku odvápňujícího prostředku s pokožkou, očima nebo Vaším oblečením (např. rukavice, ochrana bličeje atd.)**

Při odvápňování postupujte následujícím způsobem:

- Odšroubujte průtokovou vysokotlakou trubici od pistole a odvápněte ji odděleně.
- Zasuňte nasávací hadici pro čistící prostředek do nádoby s odvápňovacím roztokem.
- Nastavte dávkovací ventil na nejvyšší koncentraci.
- Zapněte přístroj.
- Držte pistoli ve zvláštní nádobě a stiskněte spoušť.
- Vyčkejte tak dlouho, až po cca jedné minutě začne z pistole vystupovat odvápňující tekutina (toto je rozeznatelné podle bělavé barvy).
- Přístroj vypněte a nechte 15 až 20 minut odvápňující roztok působit.
- Přístroj znova zapněte a promývezte jej cca dvě minuty čistou vodou.

Nyní zkontrolujte, zda je hodnota průtokového odporu potrubního vedení opět nižší. Pokud by byl tlak bez vysokotlaké průtokové trubice stále ještě vyšší než 25 barů, odvápňovací postup opakujte.

# Ošetřování a údržba

## Předpisy, nařízení, zkoušky

### ● Zkoušky provedené firmou Kränzle:

- Měření odporu ochranného vodiče
- Měření napětí a proudu
- Zkouška napěťové pevnosti s +/- 1530 V
- Tlaková zkouška vyhřívací spirály s 300 bary
- Optická a funkční kontrola podle přiloženého zkušebního listu
- Analýza spalin (viz přiložený zkušební pásek)

### ● Směrnice pro zařízení vystřikující tekutinu

Stroj odpovídá požadavkům "Směrnic pro zařízení vystřikující tekutinu" (Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler). Tyto směrnice byly vydány Spolkem řemeslných pracovních společenstev (Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) a je k dostání u vydavatelství Carl Heymann-Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln. Podle těchto směrnic má být provozní bezpečnost tohoto přístroje v případě potřeby, nejpozději ale každých 12 měsíců znalcem přezkoušena. Zaznamenávejte tyto zkoušky do zkušebního plánu na konci této příručky.

### ● Ustanovení pro tlakové nádoby a parní kotle

Horkovodní vysokotlaké čistící přístroje firmy Kränzle odpovídají Ustanovení pro tlakové nádoby a parní kotle (Druckbehälter- und Dampfkesselverordnung). Není zapotřebí žádného připuštění způsobu stavby, povolovacího ohlášení a přejímací zkoušky. Obsah vody je nižší než 10 l.

### ● Povinnosti provozovatele

Provozovatel musí zajistit, aby před každým uvedením zařízení na stříkání tekutin do provozu byl přezkoušen bezvadný stav dílů tohoto zařízení, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti (např. pojistný blok, hadicová a elektrická vedení, stříkací díly atd.).

### ● Spolkový zákon o ochraně proti imisím


Při stálém umístění musí být podle prvního ustanovení Spolkového zákona o ochraně proti imisím jednou ročně příslušným okrskovým kominíkem přezkoušeno, zda byly dodrženy imisní hraniční hodnoty. První zkoušku je nutné provést během prvních čtyř týdnů po uvedení do provozu. Měření musí objednat provozovatel vysokotlakého čistícího přístroje.

# Popis funkce - Odstraňování poruch




## POZOR !!!

**Před prováděním prací na stroji vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky!**



- 1 Hlavní vypínač
- 1A Zapalování ZAPNUTO/VYPNUTO
- 2 Termostat
- 3 Stručný návod k obsluze



- 4 Ruční kolečko pro nastavení tlaku
- 5 Vysokotlaké čerpadlo
- 6 Tlakový spínač černý (start magnetického ventilu)
- 7 Tlakový spínač červený (start čerpadla)
- 8 Pojistný ventil
- 9 Motor pro ventilátor a palivové čerpadlo
- 10 Magnetický ventil pro palivo
- 11 Skříňový rozvaděč
- 12 Zážehový transformátor

- 13 Čidlo teploty vody
- 14 Uvolňovací ventil při nadmerné teplotě
- 15 Tlakoměr paliva
- 16 Palivové čerpadlo
- 17 Zapalovací elektrody
- 18 Teplotní snímač spalin
- 19 Nádrž na palivo
- 20 Uzavírací kohout paliva
- 21 Ventilátor
- 22 Filtr paliva

# **Popis funkce - Odstraňování poruch**

## **Provoz se studenou vodou**

1. Napojte přístroj na přívod vody a zkontrolujte, zda se plováková nádrž zcela naplňuje a plovákový ventil uzavírá.
2. Zapalování (přepínač 1A) nastavte na VYP (AUS).
3. Hlavní vypínač nastavte do polohy ZAP (EIN).
4. Otevřete vysokotlakou pistoli. Čerpadlo nasává vodu z plovákové komory a transportuje ji dál topnou spirálou k ocelové trubce; vzniká tlak.

Po uzavření pistole se stiskne červený tlakový spínač (7) - tím se aktivuje zařízení pro vypnutí po 37 vteřinách, t.zn. po 37 sekundách se motor čerpadla vypne. Při otevření pistole se motor znova nastartuje.

Jestliže pistole zůstane uzavřena delší dobu než 20 minut, aktivuje se bezpečnostní vypínání a přístroj se kompletně vypne. To znamená, že chcete-li s přístrojem znova pracovat, musíte hlavní vypínač přepnout do polohy VYP (AUS) a znova ZAP (EIN).



**POZOR !!! Pokud tlak nedosahne hned plné hodnoty, je v čerpadle ještě vzduch. Opakovaným otevřením a zavřením pistole se vzduch z přístroje vytlačí.**

## **Provoz s horkou vodou**

Nastartujte přístroj stejně jako při provozu se studenou vodou a přepněte kolébkový přepínač hořáku do polohy ZAP (EIN). Potom nastavte na termostatu (2) na celní desce žádanou teplotu (minimálne 40 °C) popr. %-dobu zapnutí, pro aktivaci horáku, t.zn. že palivo je vstrikováno.

Manometr (15) na palivovém čerpadle ukazuje cca 10 barů. Pokud tato hodnota není zobrazena, je nutné zkontrolovat, zda

1. Je topný olej v nádrži;
2. Není pojistka ve svorkovnicové skříni (11) pro motor (9) propálena;
3. Není znečištěno sítko paliva (22) nebo sítko paliva v čerpadle (16);
4. Není uzavřen kohout (20);
5. Není chod čerpadla paliva těžký nebo blokovaný;
6. Není zablokovaný ventilátor.

Pomocí termostatu se udělí pokyn pro uvolnění magnetického ventilu; po otevření pistole startuje hořák. Pokud je magnetický ventil otevřený, má být tlak paliva cca 10 barů. Hořák startuje a ohřívá vodu na teplotu.

V modu teploty se horák sám vypne, je-li teplota dosažená. Klesne-li opět teplota, horák se znova automaticky zapne.

V modu procenta se horák po určité době cyklicky zapíná popr. vypíná, závisle na nastavené procentuální hodnote.


# Popis funkce - Odstraňování poruch

V modu teploty je termostat řízen teplotním čidlem, které je namontováno na výstupu ohrívací spirály.


Ve skříňovém rozvaděči (11), který je namontován na komoře hořáku, se nachází tavná pojistka, která jistí motor (9) pro palivové čerpadlo a ventilátor. Pokud je motor přetížen, pojistka se propálí. To se může stát tehdy, když je chod palivového čerpadla nebo ventilátoru blokovaný nebo ztížený nebo pokud došlo k poruše na elektrickém zařízení.

Ve výfukové trubce je instalováno teplotní čidlo (18), které spíná relé (14) pro nadměrnou teplotu s vypínací funkcí. To znamená, že když teplota odpadních zplodin ve výfuku (komínku) přesáhne 230 °C, toto relé vypne. Abyste toto relé znova aktivovali, musíte čekat, až se hořáková komora opět ochladí, což trvá cca 15 minut. Potom může být knoflík pod krytem (14) znova zatlačen. Důvodem pro vypnutí relé pro nadměrnou teplotu může být skutečnost, že přístroj byl v provozu velmi dlouhou dobu a nastaven na nejvyšší teplotu, nebo že je vyhřívací spirála špatným spalováním silně zanesena sazemi nebo je zanesena vápencem, takže není umožněno větrání (chlazení).

Jako další bezpečnostní opatření je vypnutí hořáku, jestliže teplota vody překročí hodnotu 147 °C



- 1 Hlavní vypínač
- 1A Zapalování
- 2 Termostat
- 3 Stručný návod k obsluze
- 4 Ruční kolečko pro nastavení tlaku
- 5 Vysokotlaké čerpadlo
- 6 Tlakový spínač černý
- 7 Tlakový spínač červený
- 8 Pojistný ventil
- 9 Motor pro ventilátor a palivové čerpadlo
- 10 Magnetický ventil pro palivo
- 11 Skříňový rozvaděč
- 12 Zážehový transformátor
- 13 Cidlo teploty vody
- 14 Uvolňovací ventil při nadměrné teplotě
- 15 Tlakoměr paliva
- 16 Palivové čerpadlo
- 17 Zapalovací elektrody
- 18 Teplotní snímač spalin
- 19 Nádrž na palivo
- 20 Uzavírací kohout paliva
- 21 Ventilátor
- 22 Filtr paliva



# Odstraňování poruch



## POZOR !!!

Před prováděním prací na stroji vytáhněte zástrčku přívodu elektrického proudu ze zásuvky!

Porucha	Příčina / náprava
<b>Přívod vody</b>  Plováková komora přetéká.  Plováková komora se zcela nenaplňuje.  Čerpadlo nenasává.  Test: Přezkoušejte systém pro nasávání vody a chemických prostředků z hlediska jejich těsnosti.	Plovákový ventil je znečištěný. Plovákový ventil je defektní.  Vodní filtr je znečištěný. Zkontrolujte množství přiváděné vody.  Ventily jsou slepené nebo znečištěné. Nasávací hadice je netěsná. Ventil pro chemické příslady je otevřený nebo znečištěný. Zkontrolujte hadicové sponky (spoje). Vysokotlaká tryska je upcpána.  Napojte přívod vody přímo na čerpadlo (výše tlaku 2 - 4 barů)
<b>Vysokotlaké čerpadlo</b>  Čerpadlo vydává hlasité zvuky a není dosahováno provozního tlaku.  Z čerpadla kape voda.  Z pouzdra čerpadla kape olej.  Tlak je příliš nízký.	Čerpadlo nasává vzduch. Zkontrolujte napojení sání. Zkontrolujte vysokotlakou trysku. Zkontrolujte ventily. Zkontrolujte kroužky "O" pod ventily. Zkontrolujte manžety. Manometr je defektní. Unloader: Zkontrolujte sedlo a kuličku z ušlechtilé oceli. Zkontrolujte těsnění na řídícím pístu.  Vyměňte manžety v čerpadle. Vyměňte kroužky "O".  Zkontrolujte (příp. vyměňte) olejová těsnění. Zkontrolujte plunžr a plunžrová vedení. Zkontrolujte dodávání vody, neboť nedostatečné zásobování vodou nebo přisávání vzduchu způsobuje škody na těsnění a kroužcích "O". (Je ventil pro přidávání chemických přísladů těsný?)  Vysokotlaká tryska je vymletá. Nerezové sedlo, kulička, kroužek "O" v unloaderu jsou znečištěné nebo defektní. Manometr je defektní.
<b>Přístroj se nevypíná</b>  Test: Odpojte tlakový spínač (červený) a přemostěte svorky 5 + 6 na destičce s tištěnými spoji.	Zkontrolujte zpětné tělesko a kroužek "O" unloaderu v pouzdru ventilu.  Zkontrolujte tlakový spínač (červený). Zkontrolujte mikrospínač. Zkontrolujte napojení kabelů. Destička s tištěnými spoji je defektní.

# Odstraňování poruch


Porucha	Příčina / náprava
<b>Přístroj nelze uvést do chodu</b>	Zkontrolujte zásobování proudem. Zkontrolujte hlavní vypínač. Zkontrolujte připojení kabelu. Zkontrolujte destičku s tištěnými spoji. Zkontrolujte tlakový spínač. (Vypínač při nadměrném proudu vypnul.)
<b>Vytápění (hořák)</b>	
<b>Čerpadlo paliva / větrák běží, ale hořák nevytápí.</b>	Byla dosažena nastavená teplota.  Zvýšte teplotu na termostatu. Nechte otevřenou pistoli, dokud teplota neklesne.  Palivová nádrž je prázdná. Filtr paliva je znečištěný. Palivová tryska je znečištěná. Plovákový vypínač v palivové nádrži je defektní.
<b>Palivové čerpadlo / ventilátor neběží.</b>  - Čerpadlo vydává hlasité zvuky. - Není dosaženo provozního tlaku paliva.	Motor větráku nebo palivového čerpadla je defektní.  Zkontrolujte elektrické vedení a zapojení. Zkontrolujte pojistky ve svorkovnicové skříni. Spojka mezi motorem hořáku a palivovým čerpadlem je defektní.
<b>Spojka mezi motorem hořáku a čerpadlem paliva je zlomena</b>	Voda v palivové nádrži. Nečistota nebo rez v palivovém čerpadle. Vyčistěte nádrž. Vyměňte čerpadlo paliva.
<b>Magnetický ventil na palivovém čerpadle neotvírá</b>  Test: Tlakový spínač (černý) Můstek ve skříňovém rozvaděči mezi svorkami 3+4.  Test: Magnetický ventil napojte externě na 230 V.	Zkontrolujte tlakový spínač (černý). Magnetický ventil je defektní nebo znečištěný.
Tlak oleje na palivovém čerpadle je příliš nízký  příliš vysoký	Vyčistěte filtr, přívaděcí vedení, palivové čerpadlo.  Nastavení je chybné. Palivovou trysku vyčistěte nebo vyměňte.

# Odstraňování poruch

Porucha	Příčina / náprava	
<b>Zapalování nepracuje</b>	Zkontrolujte zapalovací kabel. Zasunovací kontakty jsou vlhkostí zaneseny. Zlomení kabelu Zkontrolujte napojení zapalovacího transformátoru Trafnsformátor je defektní. Zapalovací elektroda je špatně nastavena nebo vypálena.	
<b>Větrák neběží</b>	Defekt motoru větráku nebo palivového čerpadla. Zkontrolujte elektrické zapojení. Zkontrolujte pojistku v rozvodnicové skříni. Defekt spojky mezi motorem hořáku a palivovým čerpadlem.	
<b>Spalování</b>	Kouř během provozu Kouř po vypnutí	Palivo je znečištěno. Tryska nebo koleno netěsní. Voda v nádrži.
<b>Stříkací pistole - vysokotlaká hadice</b>	Pistole kape Vysokotlaká hadice kape Tryska je ucpaná	Zkontrolujte z hlediska těsnosti. Obnovte těsnění. Vyměňte kroužky "O" pod šroubením. Manometr ukazuje tlak, ale voda nevychází – vyčistěte trysku.
<b>Nasávání čistících prostředků</b>	Čistící prostředek není nasáván	Čerpadlo nasává vzduch. Zkontrolujte hadicové sponky. Test: Napojte vodní vedení na čerpadlo. Vstup vody: počátečný tlak 2 - 4 barů. Z hadice pro čistící prostředky nesmí vystupovat voda.

# *Diagnóza*

**...podle svítících diod na řídící desce**



## **POZOR !!!**


Při kontrole světelných  
diod musí být  
přístroj napojen  
na elektrickou síť.

**Proto věnujte  
zvýšenou  
pozornost.**

Odpojte přístroj podle  
možnosti co nejdříve z  
elektrické sítě.


**Vytáhněte zástrčku !!!**

# Zapojuvací schéma




- |    |   |     |                              |
|----|---|-----|------------------------------|
| A1 | Zážehovzvý transformátor                      | Q2  | Vypínač topení               |
| B1 | Termmostat                                    | S2  | Kontrolní čidlo proudu       |
| F1 | Vypínač při dosažení nadměrného proudu        | S3  | Tlakový spínač čerpadla (NT) |
| F2 | Uvolňovač nadměrné teploty                    | S4  | Plovákový spínač (palivo)    |
| F3 | Jištění 3, 15 A se zpoždšnou charakteristikou | S5  | Tlakový spínač - hadice (VT) |
| K3 | Stykač motoru                                 | S10 | Tepletorní snímač            |
| M1 | Motor na střídavý proud čerpadla              | Y1  | Ventil paliva                |
| M2 | Motor hořáku                                  |     |                              |
| Q1 | Hlavní vypínač                                |     |                              |


# Svorkové schéma skříňového rozvaděče



# Svorkové schéma cockpitu




# Kompletní agregát



# Kräanzle therm 635

Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Cockpit	1	44.006
2	Brennstoftank	1	44.004
3	Wassertank	1	44.009
4	Kabelaufwicklung	1	44.007
5	Lanzenköcher	1	44.008
6	Haube rechts	1	44.032
7	Haube links	1	44.031
8	Rad	4	44.017
9	Radkappe	4	44.018
10	Bremspedal	1	44.022
11	Bremshebel	1	44.023
12	Bremsklotz	1	44.024
13	Tankdeckel	1	44.005
14	Fahrgestell	1	44.001
15	Frontbügel	1	44.002
16	Schubbügel	1	44.003
17	Reeling	1	44.016
18	Top-Strebe	1	44.019
19	Starlock-kappe 20 mm	4	40.142
20	O-Ring 70 x 5	1	44.020
21	Innensechskantschraube M 8 x 12	4	40.122
22	Innensechskantschraube M 8 x 35	2	41.510
23	Unterlegschiebe 8,4 DIN 9021	4	41.409
24	Schraube 3,9 x 16	4	12.150
25	Stift 6 x 50	1	44.035
26	Starlockkappe 8 mm	1	44.165
27	Schloßschraube M 8 x 35	2	41.408
28	Ablaßschraube Brennstoftank	1	44.004 1
29	Stift 6 x 40	1	44.035 1
30	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.410
31	Dichtung für Ablaßschraube	1	41.047 1
32	Netzanschlußleitung mit Stecker 5,75m, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , H07RNF	1	41.092
33	Kunststoffschraube 6 x 30	12	43.423 1
35	Scheibe	4	44.034
36	Sterngriff	4	50.168 1
37	Hochdruckschlauch NW 8 20 m	1	41.083 3
37.1	Hochdruckschlauch NW 8 10 m	1	41.081 3
38	O-Ring 9,3 x 2,4 Viton	2	13.273 1
39	Pistole mit Verlängerung - Starlett II	1	12.320 2
40	Proud. trub. s plochou trysk.	1	12.392


# Skříňový rozvaděč elektroniky



# Kräanzle therm 635


Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Frontplatte Elektrik 635	1	44.042 4
2	Frontplatte Manometer	1	44.043
3	Gummidichtung Elektrik	1	44.044
4	Kabeldurchführungsplatte	1	44.045
5	Hauptschalter KG32B T203/01E	1	44.046
6	Dichtung für Thermostat	1	44.101 1
7	Klemme Wago 2,5 mm <sup>2</sup>	11	44.047
8	Manometer	1	15.039 1
9	Klemmbügel für Manometer	1	44.049
11	Erdungsklemme Wago 2,5 mm <sup>2</sup>	3	44.048
12	Bedienteil für Steuerplatine	1	44.257
13	Steuerplatine 230V / 50/60Hz mit Bedienteil	1	44.255 1
14	Gehäuse Waschmittelventil	1	44.145
15	O-Ring 5 x 1,5 (Viton)	1	44.150
16	Heizungsschalter	1	41.111 6
17	Elastic-Stop Mutter M 4	4	40.111
18	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	41.110 5
19	Kunststoffschraube 3,5 x 9,5	2	41.088
20	Schraube M 5 x 14	10	40.536
21	Kunststoffschraube 5,0 x 14	6	43.426
22	PG-Verschraubung PG 11	3	41.419
23	PG-Verschraubung PG 9	1	41.087
24	PG-Verschraubung PG 16	2	41.419 1
25	O-Ring 28,24 x 2,62	1	44.149
26	Schlauchklemme 9 - 9	2	44.054
27	Kunststoffschlauch für Waschmittelansaugung	1	44.055
28	Kunststoffschlauch mit Filter	1	44.056
29	Motorschütz CA3-12-10	1	44.057
30	Thermorelais CT3-12 12 - 17,5 A	1	44.058 2
31	Hutschiene 50 mm lang	2	44.125 1
32	Hutschiene 30 mm lang	1	44.125 2
33	Blechschraube 3,9 x 9,5	16	41.636
34	Verschlußdeckel für Durchgangsklemme	1	44.047 2
35	Kabelhaltesockel	5	44.135
36	Anschlußmuffe Manometer	1	44.136
37	Druckmeßleitung	1	44.102
38	Blechschraube 3,5 x 19	2	44.162
39	Blechschraube 3,5 x 16	3	44.161
40	Drehgriff Chemieventil mit Blendkappe	1	44.151
41	Regulierkolben Chemieventil	1	44.147
42	Edelstahlfeder 1,8 x 15 x 15	1	44.148
43	Deckel für Chemieventil	1	44.146
	<b>Chemický ventil kpl. Pos. 14; 15; 25-27; 39-43</b>		<b>44.052</b>
F1	jištění T 32 mA	1	44.200 1
F2	jištění M 630 mA	1	44.200 2

# Zásobování vodou




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Wassertank	1	44.009
2	Schwimmerventil	1	46.250 5
5	Anschlußstück R 3/8" IG	1	41.423
7	Einströmschlauch	1	44.027
9	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
10	Schlauchtülle	1	44.126
11	Überwurfmutter	1	41.047
12	Schlauchschelle 12 - 22	2	44.054 2
13	Wassereingangsschlauch	1	44.028
14	Schlauchtülle R3/8" x 13	1	44.029
16	Ermetorohr 12 mm	1	44.030
17	Ermetomutter 12 mm	2	40.075
18	Klemmhülse 12 mm	2	40.074
19	Ermetoverschraubung 12 L x 12 L	1	44.060
20	Wasserausgangsteil	1	44.061
21	O-Ring	1	41.047 3
22	Steckkupplung	1	41.047 2
23	Gummidichtung	1	41.047 1
24	Wasserfilter	1	41.046 2
Nasouvací spojka kpl. Pos. 21-23			41.047 4

# Zásobování palivem



Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Deckel Brennstoffversorgung	1	44.011
2	Flansch mit Brennstoffleitungen	1	44.010
3	Gummidichtung	1	44.012
5	Schwimmerschalter	1	44.014
8	Rücklaufschlauch	1	44.015
9	Schlauchschelle 7 - 11	2	44.054
10	Einschraubwinkelverschraubung 1/4" x 6	1	44.062
11	Schraube 5,0 x 25	3	41.414 1
15	Kugelhahn	1	44.203
16	Anschlußteil Brennstofffilter	2	44.214
17	Gummidichtung 3/4"	2	41.047 1
18	Filtergrundkörper	1	13.301
19	Gummidichtung	1	13.303
20	Siebkörper Brennstofffilter	1	44.213
21	Filterbecher	1	13.302
22	Einschraubwinkel R1/4" AG x 10L	2	40.121 1
23	Brennstoffpumpe mit Magnetventil	1	44.073
24	Brennstoffmanometer 0-15 bar R1/8"	1	44.082
25	Magnet für Magnetventil	1	44.251 1
26	Magnetventil	1	44.251
27	Abstandsrohr 128 mm	1	44.084
28	Schlauchtülle 1/4" x 6	1	44.053
29	Winkeleinschraubverschraubung 1/8" x 6	1	44.110 1
30	Winkeleinschraubverschraubung 1/4" AG x 1/4" IG	1	40.121
31	Doppelnippel 1/4" x 1/4"	1	44.251 2
<b>Filtr paliva kpl. Pos. 15 - 21</b>			<b>44.083</b>
<b>Čerpadlo paliva kpl. Pos. 22-26, 28-31</b>			<b>44.073 1</b>

# Hořáková komora




# Kräんzle therm 635

## Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE therm Hořáková komora

Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
3	Deckel Düsenstock	1	44.079
5	Ablaufgarnitur	1	44.204
6	Ermetowinkel 2x R1/4" IG	2	44.127 1
7	Ringmutter M 8 DIN 582	3	44.115
8	Federring A 8	5	44.222
9	Edelstahlmutter M 8	2	14.127 2
10	Tiefenanschlag	1	44.088
11	Brennstoffleitung „Düsenstock“ 137 mm	1	44.089
12	Winkelverschraubung 6L x 6L	1	44.106
13	Brennstoffleitung Pumpe	1	44.108
14	Edelstahlschraube M 6 x 10	3	44.177
16	Blechschraube 6,3 x 13	7	44.109
17	Unterlegscheibe A 10,5 DIN 9021	3	50.182
18	Sechskantschraube M 10 x 20 DIN 933	3	44.116
20	Gebläsestützen	1	44.068
21	Gebläsegehäuse	1	44.069
22	Lüfterrads	1	44.071
23	Gebläsedeckel	1	44.070 1
24	Brennermotor 220 V / 50 Hz	1	44.072
25	Steckkupplung	1	44.085
29	Zyl.schraube mit ISK M 5 x 12 DIN 912	1	40.134
30	Schraube 5,0 x 25	9	41.414 1
31	Unterlegscheibe 4,3	4	44.059
32	Senkschraube M 4 x 8	4	44.091
33	Gewindestift M 6 x 8 DIN 914	2	44.090
40	Hydrospeicher	1	44.140
41	Anschlußmuffe für Hydrospeicher	1	44.140 1
42	Einstellbare T-Verschraubung	1	44.141
43	Einschraubwinkelverschr. 3/8" x 12L	2	44.092
44	Hochdruckschlauch	1	44.093
45	Klemmring für Meßleitung Thermostat	1	44.087 1
46	Meßleitung Thermostat	1	44.101 2
48	Schneidring 12 mm	1	40.074
49	Überwurfmutter f. Ermeto 12 mm	1	40.075
50	Ermetorohr	1	44.030
51	Abschlußring	2	44.086
52	Gewindestift M 6 x 8 DIN 914	7	44.090
53	Blechschraube 4,8 x 13	4	44.112
55	Mutter	1	44.172
ventilátor - jednotka palivového čerpadla			44.244
cestávající z: Pos. 21 - 33			

# Hořáková komora




# Kräntzle therm 635

## Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE therm Hořáková komora


Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Außenmantel mit Grundplatte	1	44.063
3	Innenmantel mit Bodenplatte	1	44.064 1
5	Innendeckel	1	44.065
6	Außendeckel	1	44.066
7	Brennstoffdüse 60° B 1,25 gph	1	44.077 1
8	Blockelektrode	1	44.080
9	Düsenstock Ø 18 mm, 4 Schlitze	1	44.076
10	Düsenhalter	1	44.078
11	Edelstahlschraube M 6 x 10	3	44.177
12	Klemmblech für Elektrode	1	44.076 1
13	Zyl.schraube mit ISK M 5 x 15 DIN6912	1	44.076 2
15	Abschlußhülse	2	44.081
16	Gewindestift M 6 x 8 DIN 914	2	44.090
19	Edelstahlmutter M 8	7	14.127 2
20	Federring A 8	7	44.222
21	Flammsensor optisch	1	44.256
22	Schraube M 4 x 10 DIN912	4	46.002
25	Heizschlange	1	44.226
26	Flammprallplatte Edelstahl	1	44.224
27	Isolationsplatte	1	44.223
Ohřívací spirála s vnitřním pláštěm Hořáková komora kpl. pro therm 635			1 <b>44.064</b> <b>44.099-635</b>

# Regulační a pojistný blok




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Ventilgehäuse Sicherheitsblock	1	40.590
2	Verschlußschraube R 1/8" IG	1	40.591
3	Dichtstopfen M 8 x 1	3	13.158
4	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043
5	O-Ring 15 x 2	5	13.150
6	Kolbenführung spezial	1	42.105
7	Stömungskörper	1	40.592
8	O-Ring 11 x 1,44	4	12.256
9	Edelstahlsitz 8,2 mm	2	13.146
9.1	Edelstahlsitz 7,0 mm	1	14.118
10	Sprengring	2	13.147
11	Edelstahlkugel 10,0 mm	3	12.122
12	Edelstahlfeder	2	14.119
13	Verschlußschraube	1	14.113
14	Steuerkolben Sicherheitsventil	1	14.110
15	Parbaks 16 mm	2	13.159
16	Parbaks 8 mm	2	14.123
17	Spannstift	2	14.148
18	Kolbenführung	1	14.109
19	Sechskantmutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder	2	14.125
21	Federdruckscheibe	2	14.126
22	Nadellager	1	14.146
23	Handrad	1	14.147
24	Steuerkolben	1	14.134
25	Elastic-Stop-Mutter	1	14.152
26	Rückschlagfeder „K“	1	14.120 1
27	Klemmstück	1	40.593
28	Schraube M 4 x 10	2	41.489
29	Magnetschalter	1	40.594
30	Sechskantmutter M 8	2	14.127
31	Eingangsstück R 3/8"	1	13.136
32	Verschlußschraube M 14 x 1	1	40.595

# Skříňový rozvaděč a transformátor



Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Konsole mit integr. Klemmkasten	1	44.067 1
2	Transformator 230 V / 50 Hz	1	44.074
3	Kunststoffschraube 4,0 x 25	8	43.425
4	Deckel für Klemmkasten	1	44.075 2
6	Hutschiene für Verteilerkasten	1	44.125
7	Durchgangsklemme grau	18	44.047
8	Durchgangsklemme grün/gelb	3	44.048
9	Querbrücker 24 A	6	44.047 1
10	Entstörkondensator	1	44.124
11	Blechschraube 3,9 x 9,5	7	12.172
14	Kunststoffschraube 4 x 60	4	43.420
18	Zündkabel mit Stecker	1	44.114
19	PG-Verschraubung PG 16	2	41.419 1
20	PG-Verschraubung PG 11	5	41.419
22	Haltesockel für Entstörglied	1	44.178
23	Abdeckplatte für Durchgangsklemme	1	44.047 2
24	Abdeckplatte für Sicherungsklemme	1	44.166 1
25	Halteklemme für Feinsicherung	1	44.166
25.1	Feinsicherung 3,15 A träge	1	44.166 3
26	Abdeckkappe Überstromauslöser	1	44.154
27	Schraube M 4 x 12	2	41.089 1
28	Dichtung für Übertemperaturauslöser	1	44.157
29	Übertemperaturauslöser	2	44.169
30	Deckel für Übertemperaturauslöser	2	44.182
31	Dichtung für Deckel Übertemperaturauslöser	1	44.182 1
32	Dichtung für Deckel Klemmkasten	1	44.075 3


# Šroubová spojení



# Kräanzle therm 635


Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Aggregathalterung	1	44.013
2	Halblech Sicherheitsblock auf AP	1	44.095 1
3	Innensechskantschraube M 8 x 40	4	43.059
4	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
5	Unterlegscheibe 8,4 DIN 9021	7	41.409
6	Innensechskantschraube M 8 x 30	3	41.036 1
7	Schlauchschelle 7 - 11	1	44.054
8	Schlauchtülle 3/8" x 6	1	44.029
9	Schlauchtülle 1/4" x 6	2	44.053
10.1	Schlauchschelle 10 - 16	3	41.046 3
11	Waschmittelaugschlauch	1	44.055
12	Schwingmetall 30 x 30	4	44.227
13	Einschraubwinkel R1/4" IG/AG	3	40.121
14	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
15	Druckschalter (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m	1	44.120
15.1	Druckschalter (rot) kpl. mit Kabel 0,49 m	1	44.120 1
16	By-Pass- Verbindungsschlauch	1	44.097
17	Reduzierung 1/4" AG / 3/8" IG	1	44.188
18	Klemmhülse 12 mm	2	40.074
19	Ermetomutter 12 mm	2	40.075
20	Einschraubwinkelverschraubung 3/8" x 12	3	44.092
21	Ermetorohr Pumpenausgang	1	44.098 1
22	Elastic-Stop-Mutter M 6	2	14.152 1
23	Saugzapfen Chemie nschluß	1	44.126 1
28	Schlauchtülle 9,0 für Sauganschluß	1	44.126 1
29	Druckmessleitung	1	44.102
30	Einschraubverschr. 1/8" x 6 mm	1	44.591 1
31	Bypass Schlauch Sicherheitsventil	1	44.104
33	Schlauchverschraubung 3/4" x 19	1	44.122
34	Schlauchschelle 20 - 32	2	44.054 1
35	Gummidämpfer	2	43.419
36	Ansaugschlauch	1	44.096
37	Saugglocke mit Sieb	1	15.038 5
38	Einschraubwinkel 3/8" x 3/8"	2	44.127
39	Ölablassschlauch	1	44.128 1
41	Kupferring	3	14.149
42	Verschlußkappe	1	44.130
43	Winkel 3/8" IG/IG	1	44.138
44	Doppelnippel M18x1,5 IG x 3/8" IG	1	44.139
45	O-Ring	1	15.005 1
<b>Nasávací hadice kompl. pro therm 635</b>			<b>44.096 1</b>
Pos. 14, 28, 33, 34, 36, 37			
<b>Motor čerpadla kompl. pro therm 635</b>			<b>44.218</b>

# Pohon čerpadla




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Motor 2,2 kW 230 V	1	24.012
2	Schulterlager	1	41.027
3	Öldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
4	Taumelscheibe 12,5°	1	46.542-12,5
6	Axial-Rollenlager 3-teilig	1	46.543
8	O-Ring 88 x 2	1	41.021 1
9	Gehäuseplatte 18 mm	1	41.020 2
10	Öldichtung 18 x 28 x 7	3	41.031
13	Passfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
14	Plungerfeder	3	41.033
15	Federdruckscheibe	3	41.034
16	Plunger 18 mm	3	41.032 1
17	Sprengring	3	41.035
18	Ölbecher	1	41.622
19	Deckel für Ölbecher	1	41.023
20	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
21	Verschluss schraube M 18 x 1,5	1	41.011

# Ventilové pouzdro




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Ventilgehäuse APG 18 mm	1	43.435 1
2	Ventilstopfen	6	41.714
4	Ventile (rot) für APG-Pumpe	6	41.715
5	O-Ring 16 x 2	6	13.150
6	O-Ring 15 x 2	6	41.716
27	Druckring	3	41.018
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013 1
29	Backring 18 mm	6	41.014
30	O-Ring	3	40.026
31	Leckagering 18 mm	3	41.066
32	Zwischenring 18 mm	3	41.015 2
33	O-Ring 15 x 1,5	1	42.104
37	O-Ring 18x2	1	40.016
38	Ausgangsstück	1	40.180
39	Stopfen R1/4"	1	13.387
43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2	41.036 1
44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2	41.017 1
45	Sicherungsring	4	40.054
<b>Ventilové pouzdro kpl.</b>			<b>44.249</b>
<b>Opravárenská sada pro manžety</b>			<b>41.049 1</b>
sestávající z: 3x Pos. 27; 3x Pos. 28; 3x Pos. 28.1; 6x Pos. 29; 3x Pos. 30			
<b>Opravárenská sada pro ventily</b>			<b>41.748 1</b>
sestávající z: 6x Pos. 4; 6x Pos. 5; 6x Pos. 6			

# Motor čerpadla




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Ölgehäuse	1	41.417
2	Stator BG90 230V / 50Hz	1	23.003
3	Rotor für 2,2 kW - Motor	1	43.316
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
5	Kugellager	1	43.317
6	Schulterlager	1	41.027
7	Öldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
8	Toleranzhülse	1	43.330 1
9	Lüfterrad BG 90	1	41.118 1
10	Lüfterhaube BG 90	1	41.120 1
11	Flachdichtung	1	41.086
12	Lüsterklemme 2,5 mm <sup>2</sup> 2-polig	1	43.031
13	Klemmkasten	1	41.090 2
14	Klemmschelle für Lüfterrad	1	43.456
15	Vierkantmutter	2	43.323
16	PG-Einschub mit 1 PG-Verschraubung	1	41.090 4
18	Kondensator 55 µF	1	41.114 8
19	Schraube M 4 x 12	2	41.489
21	Blechschaube 2,9 x 16	1	43.036
22	Blechschaube 5 x 12	4	41.089
23	Blechschaube 4 x 9	4	41.079
24	Erdungsklemme kpl.	1	43.038
25	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037

# Čerpadlo paliva / Filtr na vstupu vody



Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
22	Einschraubwinkel R1/4" AG x 10L	2	40.121 1
23	Brennstoffpumpe mit Magnetventil	1	44.073
24	Brennstoffmanometer 0-15 bar R1/8"	1	44.082
25	Magnet für Magnetventil	1	44.251 1
26	Magnetventil	1	44.251
28	Schlauchtülle 1/4" x 6	1	44.053
29	Winkeleinschraubverschraubung 1/8" x 6	1	44.110 1
30	Winkeleinschraubverschraubung 1/4" AG x 1/4" IG	1	40.121
31	Doppelnippel 1/4" x 1/4"	1	44.251 2


Brennstoffpumpe kpl. Pos. 22-26, 28-31 44.073 1



Pos.	Bezeichnung	Stck	Best.Nr.
1	Filtergrundkörper	1	13.301
2	Filterbecher	1	13.302
3	Siebkörper	1	13.304
4	Gummidichtung	1	13.303
5	Gummidichtung 3/4"	2	41.047 1
6	Eingangsteil beids. 3/4" AG	1	13.305
7	Anschlußteil	1	13.306
8	O-Ring 14 x 2	1	43.445
9	Tülle	1	13.307
10	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
11	Überwurfmutter	1	41.047


Filter komplett  
Pos. 1 - 11 13.300 3

# Pistole



Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Ventilkörper kunststoffumspritzt	1	12.294
2	Schutzhülse	1	12.295
3	Abdeckschutz	1	12.296
4	Betätigungshebel	1	12.298
5	Sicherungshebel	1	12.149
6	Abschlußschraube M 16 x 1	1	12.247
7	Stopfen	1	12.287
8	Gewindeführungshülse R 1/4" AG	1	12.250
9	Aufsteuerbolzen	1	12.284
10	Stift	1	12.148
11	Lagernadel	1	12.253
12	Edelstahlfeder	1	12.246
13	Edelstahlkugel	1	12.245
14	Edelstahlsitz	1	13.146
15	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
16	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
17	Blechschraube 3,9 x 8	4	12.297
18	Druckstück	1	12.252
19	Rohr kunststoffumspritzt	1	15.004 5
20	Überwurfmutter ST30 M22x1,5	1	13.276 1
21	Außensechskantnippel R 1/4" IG	1	13.277 1
22	O-Ring 9,3 x 2,4 Viton	1	13.273 1
23	Alu-Dichtring	4	13.275
24	O-Ring 15 x 1,5	1	12.129 1
25	Sicherungsring	1	12.258
51	Düsenschutz	1	26.002
52	Rohr 396 mm; bds. R1/4"	1	12.385
53	ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4" m. ISK	1	13.370
54	Proud. trub. s ploch. trysek.	1	D25045
	<b>Sady pro opravy "Starlet II"</b>		<b>12.299</b>
	sezávající z: 1x Position: 9; 13; 14; 15; 16; 25		

# Tlakový spínač




Poz.	Označení	ks.	objedn. číslo
1	Gehäuse (schwarz)	1	15.007
1.1	Gehäuse (rot)	1	15.007 1
2	Deckel (schwarz)	1	15.008
2.1	Deckel (rot)	1	15.008 1
3	Gehäuse Steuerkolben	1	15.009
4	Steuerkolben	1	15.010
5	Ausgangsteil R 1/4" AG	1	15.011
6	Parbaks 7 mm	1	15.013
7	O-Ring 5 x 1,5	1	15.014
8	Scheibe	1	15.015
9	Edelstahlfeder	1	15.016
10	O-Ring 12,3 x 2,4	1	15.017
11	Mikroschalter	1	44.262
12	Anschlusskabel 0,59 m	1	44.131
12.1	Anschlusskabel 0,49 m	1	44.131 1
13	Gummimanschette für PG9	1	15.020
14	Scheibe für PG9	1	15.021
15	Druckschraube für PG9	1	15.022
16	O-Ring 44 x 2,5	1	15.023
17	Blechschorabe 2,9 x 19	1	15.024
18	Schraube M4 x 22	2	15.025
19	Mutter M4	2	15.026
Druckschalter (rot) kpl.		44.120 1	
Pos. 1-19			
Druckschalter (schwarz) kpl.		44.120	
Pos. 1-19			

# Buben na navíjení hadice

(zvláštní příslušenství)

sada pro dodatečné vybavení: 44.152




# Kräntle therm 635

## Výpis náhradních dílů pro přístroje KRÄNZLE therm Buben na navijení hadice

Poz.	Označení	ks. objedn. číslo	Poz.	Označení	ks. objedn. číslo
1	Seitenschale Schlauchführung	1	40.302	35	Haltebügel
2	Seitenschale Wasserführung	1	40.301	36	Gummistopfen
3	Trommel Unterteil	1	40.304	37	Schließschraube M 8 x 40
4	Trommel Oberteil	1	40.303	38	Elastic-Stop-Mutter M 8
5	Innensechskantschraube M 4 x 25	4	40.313	40	Überwurfmutter
6	Lagerklotz mit Bremse	1	40.306	42	O-Ring 9,3 x 2,4
7	Lagerklotz links	1	40.305	44	Verbindungschlorhoch NW 8 1 m
8	Klemmstück	2	40.307	45	Hochdruckschlauch NW 8 20 m
9	Kunststoffschraube 5,0 x 20	12	43.018	51	Kurbelarm
10	Antriebswelle	1	40.310	52	Hülse
11	Welle Wasserführung	1	40.311	53	Druckfeder
12	Elastic-Stop-Mutter M 4	4	40.111	54	Bolzen
13	Handkurbel klappbar	1	40.309 9	55	Griff mit Kappe und Gleitscheibe
14	Verriegelungsbolzen	1	40.312	56	Spannstift 4 x 28
15	Scheibe MS 16 x 24 x 2	1	40.181	57	Flachsprengring SW18
16	Wellensicherungsring 22 mm	2	40.117		
17	Wellensicherungsring 16 mm	1	40.182		
20	Parbaks 16 mm	2	13.159		
21	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	1	40.315		
22	Schraube M 5 x 10	1	43.021		
23	Drehgelenk	1	40.167		
25	Distanzring	1	40.316		
27	O-Ring 6,86 x 1,78	1	40.585		
28	Anschnüßstück	1	40.308		
33	O-Ring 6 x 1,5	1	13.386		
34	Stopfen M 10 x 1	1	13.385		
			41.259		
				Buben na navijení hadice kpl. bez hadice, bez obloukový držák	
				Obloukový držák kompl. sestávající z: Pos. 35 - 38	44.143 1
				Klika kpl.	40.309 9
				sestávající z: Pos. 51 - 57	

# Plán potrubního vedení



- 1 Plovákový ventil přívodu vody
- 2 Nádrž na vodu
- 3 Regulační ventil pro čistící prostředky
- 4 Vysokotlaké čerpadlo s integrovaným unloader ventilem

- 5 Pojistný ventil (ohřívací spirála)
- 6 Přetlakové vedení pojistného ventilu
- 7 Čerpadlo paliva s magnetickým ventilem
- 8 Filtr paliva
- 9 Nádrž na palivo

## Záruka


Záruka platí výslovně jen pro materiálové a výrobní vady; škody způsobené opotřebením záruce nepodléhají.

Přístroj se musí používat v souladu s tímto provozním návodom. Provozní návod je součástí záručních podmínek.

Pro přístroje, které jsou prodávány soukromým konečným spotřebitelům, je záruční doba 24 měsíců; při zakoupení pro živnostenské účely činí záruční doba 12 měsíců.

V případě uplatňování záruky se prosím obraťte se svým vysokotlakým čistícím přístrojem včetně příslušenství a dokladu o zakoupení přístroje na svého odborného prodejce nebo na nejbližší autorizovanou stanici služeb pro zákazníky, kterou naleznete v internetu pod adresou [www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com).

Při změnách na bezpečnostních zařízeních stejně jako při překročení hranice maximální teploty nebo počtu otáček veškerá záruka zaniká. Stejně tak je tomu i při podpětí, nedostatku vody nebo jejím znečištění. Tlakoměr, tryska, ventily, těsnící manžety, vysokotlaká hadice a zařízení pro ostřikování jsou díly podléhající opotřebení a proto se na ně záruka nevztahuje.



I. Kränzle GmbH  
Elpke 97 . 33605 Bielefeld

## Prohlášení o konformitě s ES

Tímto prohlašujeme,  
že konstrukce vysokotlakých čistících  
přístrojů:

(místo uložení technických podkladů):

splňuje následující směrnice a  
a jejich změny  
pro vysokotlaké čistící stroje:

Hladina akustického měřená:  
výkonu garantovaná:

Použité specifikace a normy:

**Kräntle therm 635**

**Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle**  
**Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen**

**Směrnice pro stroje 89/392/EWG**  
**Směrnice pro nízké napětí 73/23 EWG**  
**Směrnice EMV 89/336 EWG**  
**Směrnice pro hluk 2000/14/EG, čl. 13**  
Stroje s vysokotlakým vodním proudem  
dodatek 3, díl B, odstavec 27

**89 dB (A)**  
**91 dB (A)**

**EN 60 335-2-79:2004**  
**EN 55 014-1 / A2:2002**  
**EN 61 000-3-2 / A14:2000**  
**EN 61 000-3-3 / A1:2001**

Bielefeld, den 08.09.05

Droitsch

# Zkušební protokol

Zakazník: \_\_\_\_\_

Směšovací zařízení:

počet štěrbin: 4  
průměr otvoru: 18 mm

Všechna vedení jsou napojena

Hadicové sponky jsou utaženy

Šrouby jsou všechny namontovány a dotaženy

Kabel zapalování zasunut

Provedena optická kontrola

Zkontrolována funkce brzd

## Kontrola těsnosti:

Skříň s plovákem naplněna a přezkoušena

Přezkoušena těsnost přívodu vody

Přezkoušena funkce plovákového ventilu

Přezkoušena těsnost přístroje pod tlakem

## Zkoušky elektrických částí:

Provedena zkouška ochranného vodiče

Odběr proudu

Pracovní tlak:

Vypínačí tlak:

Přezkoušen parní stupe

Přezkoušen chemický ventil

Přezkoušena automatika Start/Stop a zpoždění vypnutí (doběh) motoru

# Kränzle therm 635

Přezkoušena spínač při nedostatečném stavu paliva

Přezkoušena funkce termostatu

Přezkoušena funkce hořáku:

Dosažaná teplota vody: 

70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

 °C

Tlak paliva: 

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
---	-----	---	-----	----	------	----	------	----

 bar

Změřené množství  
(počet) sazí: 

0	1	2	3
---	---	---	---

## Výsledek rozboru kouřových plynů:

Bezpečnostní zařízení zapečetěna barvou

Prístroj splňuje všechny požadavky dle tohoto zkušebního protokolu

Jméno zkušebního technika: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

# Zkušební zpráva pro vysokotlaký čistící přístroj

Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované zkoušky a je nutné jej dobrě uschovat!)

Majitel: \_\_\_\_\_ Typ: **therm 635** \_\_\_\_\_ Rok výroby: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ Číslo série: \_\_\_\_\_

Číslo zakázky na opravu: \_\_\_\_\_

Zkušební údaje:	v porádku		opraveno
	ano	ne	
Typový štítek (k dispozici)			
Návod k obsluze (k dispozici)			
Ochranný oblek, ochranné zařízení			
Tlakové vedení (tesnost)			
Tlakomer (funkce)			
Plovákový ventil (tesnost)			
Strikaci zařízení (oznacení)			
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)			
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% prekrocení pracovního tlaku.			
Tlakový zásobník			
Vedení topného oleje (tesnost)			
Magnetický ventil (funkce)			
Termostat (funkce)			
Kontrolního cídla proudšní (funkce)			
Sítový kabel (poškození)			
Sítová zástrčka (poškození)			
Ochranný vodic (pripojený)			
Nouzový vypínač ZAP-VYP (funkce)			
Vypínač zapnuto / vypnuto			
Pojistka proti nedostatku vody (funkce)			
Použité chemikálie			
Uvolnené chemikálie			

Zkušební údaje:	zjištěná hodnota	nastaveno na
Vysokotlaká tryska		
Provozní tlak .....barù		
Vypínací tlak.....barù		
Změrené mnoství (počet) sazí:..... Bacch.		
Hodnota CO <sub>2</sub> ..... % CO <sub>2</sub>		
Stupeň účinnosti.....%		
Neprekrocen odpor ochranného vodice / hodnota:		
izolace		
Svodový proud:		
vypínač pistole zablokována		

## Výsledek (zakřížkujte):

- Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje pracovní bezpečnost přístroje.
- Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Pracovní bezpečnost přístroje bude znova zajištěna teprve po odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.

Místo, Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být provedena nejpozději do:

Měsíc: \_\_\_\_\_ Rok: \_\_\_\_\_

# Zkušební zpráva pro vysokotlaký čistící přístroj

Zkušební zpráva o roční bezpečnostní zkoušce (UVV) podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu. (Tento zkušební formulář slouží jako doklad pro provedení opakované zkoušky a je nutné jej dobře uschovat!)

Majitel: \_\_\_\_\_ Typ: **therm 635** \_\_\_\_\_ Rok výroby: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_ Číslo série: \_\_\_\_\_

Číslo zakázky na opravu: \_\_\_\_\_

Zkušební údaje:	v porádku		opraveno
	ano	ne	
Typový štítek (k dispozici)			
Návod k obsluze (k dispozici)			
Ochranný oblek, ochranné zařízení			
Tlakové vedení (tesnost)			
Tlakomer (funkce)			
Plovákový ventil (tesnost)			
Stříkací zařízení (označení)			
Vysokotlaká hadice / spojení (poškození, označení)			
Bezpečnostní ventil se otevře při 10% / 20% prekrocení pracovního tlaku.			
Tlakový zásobník			
Vedení topného oleje (tesnost)			
Magnetický ventil (funkce)			
Termostat (funkce)			
Kontrolního cídla proudšní (funkce)			
Sítový kabel (poškození)			
Sítová zástrčka (poškození)			
Ochranný vodic (pripojený)			
Nouzový vypínač ZAP-VYP (funkce)			
Vypínač zapnuto / vypnuto			
Pojistka proti nedostatku vody (funkce)			
Pouité chemikálie			
Uvolnené chemikálie			

Zkušební údaje:	zjištěná hodnota	nastaveno na
Vysokotlaká tryska		
Provozní tlak .....barů		
Vypínací tlak.....barů		
Změrené mnoství (počet) sazí:.....n. Bacch.		
Hodnota CO <sub>2</sub> .....% CO <sub>2</sub>		
Stupeň účinnosti.....%		
Neprekrocen odpor ochranného vodice / hodnota:		
izolace		
Svodový proud:		
vypínač pistole zablokována		

## Výsledek (zakřížkujte):

- Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Zjištěné závady byly odstraněny, takže se tímto potvrzuje pracovní bezpečnost přístroje.
- Přístroj byl odborným znalcem přezkoušen v souladu se směrnicemi pro tryskací stroje používající kapalinu. Pracovní bezpečnost přístroje bude znova zajištěna teprve po odstranění zjištěných závad opravou nebo výměnou poškozených dílů.

Místo, Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Příští opakovaná zkouška podle směrnic pro tryskací stroje používající kapalinu musí být provedena nejpozději do:

Měsíc: \_\_\_\_\_ Rok: \_\_\_\_\_

Dodatečný tisk je povolen pouze se svolením firmy **Kräntzle**  
Stav ke dni 16. 03. 2007